

STEREO PRE-AMPLIFIER

取扱説明書



## 】 特長

#### ■ごあいさつ

このたびは、ヤマハステレオプリアンプ C-2a をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございました。

C-2a の開発にあたりまして、ヤマハの持つエレクトロニクス技術を結集して、高 SN 比、低歪率、およびトーンコントロールツマミセンターでディフィート状態が得られるトーンコントロール回路や、レコーディング機能を充実する独立した REC OUT SELECTOR の採用、またあらゆるカートリッジに対応できるように、最適負荷インピーダンスを設定できる PHONO SELECTOR 兼用のカートリッジロードインピーダンス切り換えスイッチなど、多くの操作を可能にし、高性能で使いやすく充実したプリアンプとして完成されました。

C-2a のすぐれた性能を充分発揮させ、末長くご愛用いただくため、この取扱説明書をご使用の前に是非お読みいただきますようにお願いいたします。

#### ■特長

- イコライザーアンプは、世界最高のHigh gmスーパーローノイズDUAL FETを開発採用した DC アンプで、許容入力350mV (1kHz,THD0.01%)と充分なダイナミックマージン、そして92dBの高SN 比を得ています。
- M C 用ヘッドアンプには、スーパーローノイズトランジスターを採用、新方式カスコードコンプリメンタリプッシュプル方式により高帯域、低歪率、高 SN 比 (78d B以上)を実現、M C カートリッジの持ち味を充分に生かします。
- あらゆるカートリッジに対応できるように、カーートリッジロードインピーダンス切り換えスイッ

チを装備。カートリッジの最適負荷抵抗で再生することが可能です。特に 100 Ω ポジションの設置により、低インピーダンス、高出力のM C型カートリッジなどとのマッチング特性を改善しています。

- ●トーンコントロールツマミセンターでディフィート機構を持つ高精度低歪率NF型トーンコントロール回路の採用。
- ●レベルクロスオーバー方式のボリュームコントロール機構により、小音量時の歪率、 SN 比を大幅に改善、均一な周波数特性を得ています。

#### ■目次

特長	1
ご使用のまえに/次のことにご注意ください	2
接続図	3
接続上のご注意	4
名称と機能	5
参考仕様	9
ブロックダイアグラム1	0
特性図1	1
故障と思われるときは1	2
サービスについて1	5

- ●ヤマハ独自のREC OUT切り換えスイッチにより、 再生中のプログラムとは無関係に別のプログラム の録音ができるという、ダブルアクションが可能。
- REC OUT, PRE OUTにはミューティングリレーを使用し、電源 ON, OFF 時のノイズを防止しています。
- ●その他、ピンジャック端子には信頼性の高い金メッキ切削型を全面採用、回路には、ヤマハカスタムオーディオ用カップリングコンデンサーおよび金属被膜抵抗を全面採用。また、コネクターにも金メッキを施すなど総合的な聴感特性の向上を図っています。

## ご使用のまえに/次のことにご注意ください



#### 設置場所について

次のような場所でご使用になりますと、 音質が悪化したり故障などの原因となり ますのでご注意ください。

- ●窓際など直射日光の当る場所や、暖房 器具のそばなど、極端に暑い場所
- ●温度の特に低い場所
- ●湿気やホコリの多い場所
- ●振動の多い場所
- ※トランスやモーターの近くの設置は誘動ハムをひろう原因となりますので、 離して設置してください。



#### 水に濡れたら

万一雨がかかったり、花びんなどの水を セットにこぼした時はすぐに電源プラグ を抜いて、販売店にご連絡ください。



#### 電源コードの取り扱い

本機の電源は100ボルトです!

工業用電力など 100 ボルト以外のコンセントには絶対に差し込まないようにしてください。

また、電源コードをコンセントから抜く ときは必ずプラグ部を持って引き抜いて ください。



#### 予備電源コンセント

背面パネルの AC コンセントの容量は、 SWITCHED が400W(TOTAL)、

UNSWITCHEDが200Wとなっております。 接続する機器の消費電力を確かめて容量 以上の消費電力を持った機器は絶対に接 続しないでください。



#### 無理な力を加えない

スイッチやつまみ、キャビネットなどに 無理な力を加えることは避けてください。 故障の原因となります。



入出力コードを抜き差しする場合 クリックノイズによるスピーカーの破損 を防止するため、接続コードの抜き差し は、本機、パワーアンプ等の電源スイッ チを切ってから行ってください。



#### セットのお手入れは

セットをベンジンやシンナー系の液体で 拭いたり、近くでエアゾールタイプの殺 虫剤を散布することは避けてください。 お手入れは、必ず柔い布等で乾拭きする ようにしてください。



#### セットの移動

セットを移動する場合には、接続コード のショートや断線を防ぐため必ず電源プ ラグを抜き、他の機器との接続コードを 取りはずしてから動かしてください。



#### もう一度調べてください

故障かな?と思ったら、まず 12 ページの "故障と思われるときは"をご覧ください。意外なところで操作を誤っていることがあります。



#### 保証書の手続きを

お買い求めいただきました際、購入店で必ず保証書の手続きをおこなってください。保証書に販売店印がありませんと、 保証期間中でも万一サービスの必要がある場合に実費をいただくことになりますので、充分ご注意ください。



#### 保管してください


この取扱説明書をお読みになりました後 も、保証書とともに大切に保管してくだ さい。

■ステレオを楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を充分にいたしましょう。

静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、 思わぬところに迷惑をかけてしまうことがあります。

適当な音量を心がけ、窓をしめたりヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。 音楽はみんなで楽しむもの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。



## 接続上のご注意

#### ■レコードプレーヤーの接続

1. PHONO-1 端子への接続


PHONO-1端子は、MM型 (IM型, MI型等)カートリッジの付いたプレーヤーまたは、MC型カートリッジの付いたプレーヤーどちらでも接続が可能です。また、PHONO切り換えスイッチで負荷インピーダンスの切り換えができる端子です。 ※MCカートリッジは必ず 100Ωポジション又は、MC AMPポジションで使用してください。

- 2. PHONO-2端子は、MM型(IM型, MI型等)カートリッジの付いたプレーヤーを接続する端子です。PHONO-2端子にはMC用ヘッドアンプが内蔵されていませんので、MC型カートリッジの付いたプレーヤーは接続できません。
- ※PHONO-1,2端子へレコードプレーヤーを接続する際は、ピンコードのL,Rを必ず確認して接続してください。
- 3. CARTRIDGE LOAD端子 このCARTRIDGE LOAD端子へ付属のカートリッジロードプラグを差し込み、PHONO-1へ接続されたMM型等カートリッジの付いたプレーヤー
- ※8ページの "カートリッジロードについて" の項を参照してください。

の最適負荷容量を選択します。(図1)

■TUNER, AUX端子への接続

TUNER端子やAUX端子への接続は、ピンコードのL、Rを必ず確認して接続してください。



#### ■テープデッキの接続

- 1. TAPE-1のREC OUT端子と、テープデッキの録音入力端子 (LINE IN) のL,Rを確認してピンコードで接続し、次にTAPE-1のTAPE PB端子とテープデッキの再生出力端子(LINE OUT)を同様にピンコードで接続します。
- 2. TAPE-2のREC OUT端子と、TAPE PB端子も同様にして、もう一台のテープデッキを接続することができます。

#### ■パワーアンプの接続


PRE OUT-1端子と、パワーアンプのINPUT端子をピンコードでL,Rを確認して接続します。 PRE OUT-2端子も同様にしてもう一台のパワアンプを接続することができます。

※PRE OUT端子へ1台のパワーアンプのみ接続する場合は、一方のPRE OUT端子にショートピンなどは絶対に差し込まないでください。又電源が入っていないパワーアンプの並列接続は行なわないでください。

#### ■AC OUTLETS(予備電源コンセント)への接続

- 1. 消費電力が 400 W以下の機器は、電源コードの プラグをC-2aのAC OUTLETS コンセントの SWITCHEDに差し込んで、POWERスイッチを ONにしておきますと、C-2aのPOWERスイッ チと連動させて、電源をON, OFF させることが できます。
- ※SWITCHEDのコンセントは、2つの合計で400W までですので接続する機器の消費電力を確認して 必ず400W以下で使用してください。
- UNSWITCHEDのコンセントは消費電力400W 以下の機器がC-2aの POWERスイッチのON, OFF に関係なく接続することができます。
- ※出力の大きなパワーアンプではパワースイッチを 入れたときなど瞬時的に大電流が流れますので原 則として電源コードをC-2a の AC OUTLETS には差し込まないでください。

# 名称と機能



#### ●POWER (電源スイッチ)

このスイッチを"ON"にすると電源が入り、スイッチ上側のインジケーターが点灯します。"OFF"にすると電源が切れ、インジケーターが消えます。 ※電源スイッチを ON にしても数秒間は、電源を入


\*電源スイッチを ON にしても数秒間は、電源を入れたときのポップノイズを取り除くためのミューティングリレーが働きますので音は出ません。

#### ②BASS (低音調整ツマミ)

低音域の特性を調整するツマミです。 \*0″の位置で完全にフラットな状態で、右に回すほ ど低音が強調され、左に回すほど低音が減衰します。

#### ⑥TREBLE(高音調整ツマミ)

高音域の特性を調整するツマミです。 "0"の位置で完全にフラットな状態で、右に回すほ ど高音が強調され、左に回すほど高音が減衰しま す。



#### ◆MODE (モード切り換えスイッチ)

このスイッチで入力端子に接続された各種のプログラムソースのモードを選択することができます。 "STEREO" 側にすると通常のステレオ再生ができます。

"MONO"側にするとモノラル再生となります。


#### ⑤REC OUT (録音出力切り換えスイッチ)

接続されているテープデッキに、録音用の信号を 送り出すスイッチです。

⑥のINPUTスイッチ (入力切り換えスイッチ) に 関係なく、接続されているプログラムソースを選 択して録音することができます。レコードを聞き ながらREC OUTスイッチを "TUNER" にして FM放送をテープデッキに録音するというダブル アクションや、テープのダビングなどが可能です。 (図3)

#### ● ダブルアクションの主な操作例


INPUT スイッチ	REC OUT スイッチ	ダブルアクション
PHONO	TUNER	レコードをスピーカーで聞きながら FMまたは AM放送を録音できます。
TUNER	TUNER	FMまたはAM放送をスピーカーで聞きながら同時に録音できます。
PHONO	PHONO	レコードをスピーカーで聞きながら同時に 録音できます。
TUNER	PHONO	FMまたはAM放送をスピーカーで聞きな がらレコードを録音できます。



#### ●テープのダビング (複写) について

TAPE-1端子に接続されているテープデッキ1からTAPE-2端子に接続されているテープデッキ2へのダビングをする場合。

REC OUTスイッチを "TAPE COPY  $1 \triangleright 2$  "の ポジションにセットし、テープデッキ 1 を再生, テープデッキ 2 を録音操作します。(図 4) テープデッキ 2 からテープデッキ 1 へのダビング も同様にしてREC OUTスイッチを " $2 \triangleright 1$ " の ポジションにセットします。



#### ⑥INPUT (入力切り換えスイッチ)


入力端子に接続されているプログラムソースを選択するスイッチです。聞きたいプログラムソース に合わせてスイッチを切り換えてください。

#### PHONO (フォノ入力切り換えスイッチ)

接続されているレコードプレーヤーを選択および 負荷インピーダンスを切り換えるスイッチです。

- ●PHONO- | 端子へ接続されているレコードプレーヤーが、
- I. M C 型カートリッジ付きの場合

PHONOスイッチを"MC''ポジションにしてください。また、低インピーダンス、高出力のMC型カートリッジの場合は" $100\,\Omega''$ ポジションにします。



#### 2.MM型(M型,MI型等)カートリッジ付きの場合

カートリッジメーカーの指定してある最適負荷低 抗値にPHONOスイッチを合わせてください。また、 負荷抵抗を変えることにより周波数特性を多少変 化させることもできますので、お好みの音にセッ トすることも可能です。

※8ページの "カートリッジロードについて"を参照してください。

7

PHONO-1端子へMM型等の高出力カートリッジが接続されているときは、PHONOスイッチをMCポジションにすることはおやめください。

●PHONO-2端子へMM型 (IM型, MI型等) カートリッジの付いたプレーヤーが接続されている場合 PHONOスイッチを $^{*}2/47k\Omega''$ のポジションにしてください。

PHONO-2 では負荷インピーダンスは $47k\Omega$ 一定で、負荷インピーダンスの切り換えはできません。以上の方法で PHONO-1, PHONO-2 を選択して再生することができます。

#### **®SUBSONIC FILTER**

#### (サブソニックフィルタースイッチ)

このスイッチを"15Hz"側にすると、通常は音楽再生に必要のない15Hz以下の可聴範囲外の超低域をカットして、レコード盤のそりなどによるスピーカーの超低域振動(コーン紙のフラつき)を防止します。通常はこのスイッチを"15Hz"側にしてご使用ください。

#### MUTING MUTING

#### (オーディオミューティングスイッチ)

このスイッチを $^*$ -20dB'側にしますと、アンプのゲイン (利得) を20dB (%) 下げることができます。

※AUDIO MUTING スイッチを-20dB側にしたまま、 ●の VOLUME ツマミで音量を上げた後、 MUTING スイッチを 0 dB 側にしますと急激な音量の変化によりスピーカーに悪影響を与えますのでご注意ください。


#### ●BALANCE (バランスコントロールツマミ)

このツマミを右に回すと左側の音が小さくなり、 左に回すと右側の音が小さくなります。左右チャンネルのバランスをとる場合には、MODEスイッチを"MONO"にして、左右スピーカーからの音が中心に聞こえるようにこのツマミで調整します。 その後、MODEスイッチを"STEREO"に戻しておきます。

#### ●VOLUME (音量調整ツマミ)

全体の音量を調整するツマミです。右に回すほど (時計方向) 音量が大きくなります。

※電源スイッチを ON, OFF するときや、レコード 盤の上に針を降す時などは、必ずこのツマミを左 一杯(反時計方向:∞)に回し切っておくように してください。 フロントパネル側の脚2個を引き起こすこと により、本機を斜めにセットすることもでき ます。システムのレイアウトに応じて使い別 けてください。



#### ■カートリッジロードについて

一般にPHONO端子では、入力インピーダンスがカートリッジの指定の負荷抵抗値と合っていないと音質に悪影響を与えます。


C-2a ではMM型等マグネチック型カートリッジの 負荷抵抗値に合わせて、PHONOスイッチにより47k $\Omega$ ,  $68k\Omega$ ,  $100k\Omega$  の 3 段階に切り換えられ、図 6 のよう にポジションによって周波数特性が変わってきます。 また負荷容量も、リアパネルのCARTRIDGE LOAD 端子へカートリッジロードプラグを差し込むことに より図 6 のように周波数特性が変わってきます。

※使用カートリッジによって周波数特性が多少変化しますので、お好みの音になるようにスイッチポジションを選択してください。さらにカートリッジロードプラグによってカートリッジからPHONO入力端子までの出力コードの浮遊容量の変化などに対して最適な値を選択、補正することができます。付属品のカートリッジロードプラグには、330pF2個と470pF2個の2種類の負荷容量がありますが、ご自分で330(pF),470(pF)以外の負荷容量がご希望のときには次式で取付容量を算出することができます。

#### 取付容量(pF)=希望負荷容量(pF)-220(pF)

実際のカートリッジロードの調整方法は、カートリッジメーカーがその製品に負荷抵抗とプレーヤー等のコード容量を指定してあれば、その値にセットすれば良いのですが、容量指定をしていないものが多いので、色々なレコードを再生しお好みの音を選択してみて下さい。

また、メーカーの指定値と変えることによって、異なった音色を作り出すことも可能です。




# 9 参考仕様

PHONO-1 (MM)	$2.5 \text{mV}/100\Omega$ , $47 \text{k}\Omega$ , $68 \text{k}\Omega$ , $100 \text{k}\Omega$
PHONO-1 (MC)	$100 \mu V/50 \Omega$
PHONO-2 (MM)	$2.5 \text{mV}/47 \text{k}\Omega$
AUX	$150 \mathrm{mV}/47 \mathrm{k}\Omega$
TUNER	$150 \mathrm{mV}/47 \mathrm{k}\Omega$
TAPE-1, 2	150mV/47kΩ
<b>【</b> 最大許容入力	
PHONO-1, 2 (MM, 1 kHz, THD 0.01%)	350mV
PHONO-1 (MC,20kHz,THD0.03%)	10mV
AUX (20Hz~20kHz,THD 0.01%)	1 V
TUNER (20Hz~20kHz,THD 0.01%)	1 V
TAPE-1, 2 (20Hz~20kHz, THD 0.01%)	1 V
【出力端子(レベル/出力インピーダンス, 1 kHz	2)
PRE OUT-1, 2	$2.0\mathrm{V}/250\Omega$
REC OUT-1, 2	150mV/100Ω
【最大出力(20Hz~20kHz)	
PRE OUT-1, 2	15V (THD 0.01%)
REC OUT-1, 2	18V (THD 0.01%)
I歪率(20Hz∼20kHz)	
PHONO-1, 2 (MM) → REC OUT	0.003%以下 (10V出力時)
PHONO-1 (MC) → REC OUT	0.01%以下 (1 V出力時)
AUX, TUNER, TAPE-1, 2→PRE OUT	0.003%以下 (10V出力時)
周波数特性	
PHONO-1, 2 (MM, RIAA偏差)	$20 \mathrm{Hz} \sim 20 \mathrm{kHz}$ , $\pm 0.2 \mathrm{dB}$
PHONO-1 (MC, RIAA偏差)	$20 \mathrm{Hz} \sim 20 \mathrm{kHz}$ , $\pm 0.3 \mathrm{dB}$

■トーンコントロール		(
BASS		(20Hz)
BASS ターンオーバー周波数		350Hz
TREBLE	$\pm 10 \mathrm{dB}$	(50kHz)
TREBLE ターンオーバー周辺	皮数	3.5kHz
■サブソニックフィルター	15Hz、1.	2dB/oct
■オーディオミューティング		-20dB
■SN 比(IHF,A ネットワーク	")	
PHONO-1, 2 (MM)	92	2dB以上
PHONO-1 (MC)	7	8dB以上
AUX, TUNER, TAPE-1, 2	103	3dB以上
残留ノイズ (VOL. min)	-116d	IBm以下
■チャンネル間セパレーション		
PHONO-1,2(MM)→PRE O	UT-1,2(VOL.max,1kHz, 0Ωショート)	90dB
PHONO-1 (MC) → PRE OF	UT-1, 2(VOL.max, 1kHz, 0 Ωショート)	60dB
AUX, TUNER, TAPE-1, 2→ PRI	E OUT-1,2(VOL.max,1kHz, 1 kΩショート)	90dB
その他		
定格電源電圧		AC100V
定格電源周波数		50/60Hz
定格消費電力		36 W
子備電源コンセント	SWITCHED: Total	al 400W
	UNSWITCHED: Tota	al 400W
外形寸法 (W×H×D)	$435\times71.5\times3$	356.3mm
重量		7.9kg
付属品	カートリッジロード 330(pF), 470(pF	F)×各2
	ピンピンコード×1, 六角レンチ 1.5¢	× 1


※規格および外観は改良のため予告なく変更されることがございます。

## ブロックダイアグラム



#### ●付属品について


六角レンチはBASS, TREBLE, REC OUT, INPUT, PHONO, スイッチ及びツマミの位置を調整したり、ゆるんだ時にお使いください。



# 11特性図


### 

周波数(Hz)




#### ●PHONO入力対高調波歪率特性

-24



#### ●入力換算雑音特性



## 故障と思われるときは

症	原	処置	
電源スイッチをONにしても電源が入らない・・・	電源コードのブラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていない	電源プラグを電源コンセントにしっかり差し込みなおしてください	
	上記接続が確実にされ停電状態でなくても0Nしない	日本楽器各支店のステレオサービス係に相談してください	
	インプットセレクターが確実にセットされていない	正しい位置に確実にセットしてください	
INPUT スイッチを切り換えても再生音が全く出ない	VOLUMEツマミが絞られている	VOLUMEツマミを右に回してください	
	入力端子のピンプラグが確実に差し込まれていない	ピンプラグをしっかりと差し込みなおしてください	
	出力コードの接続が不完全	出力コードの接続を確認してください	
左右スピーカーあるいは左右いずれかのスピーカー から音が出ない	コントロールアンプとパワーアンプ、またはパワーアンプとス ピーカーの接続が不完全	接続、または動作を確認してください	
	BALANCEツマミがLかRのどちらかにずれている	BALANCEツマミを正しく調整してください	
VOLUMEをあげても音量が余り大きくならない	AUDIO MUTINGスイッチがONになっている	AUDIO MUTINGスイッチをOFFにして再調整してください	
レコード演奏のとき、"ブーン"というハム音が入る	ピンプラグの接続不良	ピンプラグをしっかりと差し込みなおしてください	
	プレーヤーのアース線を GND 端子に接続していない	アース線をリアパネル GND 端子に接続してください	
業務無線・アマチュア無線等の通信内容、放送が再		日本楽器各支店のステレオサービス係に相談してください	
生音に混入する	近所に送信所・業務無線局・アマチュア無線局等がある	電波を発射している所に相談してください	
レコード再生時、VOLUME をあげると 〝ワーン〞 と いう音が出る	レコードプレーヤーとスピーカーシステムの設置場所が近すぎ たり、不安定だったりして"ハウリング"をおこしている	レコードプレーヤーとスピーカーシステムの各々の設置場所を 変えてください	
MCカートリッジの音が小さい	M C カートリッジの出力コードを PHONO - 2 端子に接続してある	PHONO - I端子に接続し、PHONO スイッチをMCポジションに してください	
なにか異常が認められた時		POWERスイッチをOFFにするか、本機の電源ブラグをコンセントから抜いて、最寄りの販売店か弊社ステレオサービス係宛道絡下さい。	

# サービスについて

●サービスのご依頼は、お買い上げ店、または日本楽器各支店ステレオサービス係へお願いいたします。

■本機の保証は、保証書によりご購入から満1ヵ年 です。ただし、現金、ローン、月賦などによる区別 は一切いたしません。

■保証期間の1ヵ年を過ぎましても有償にて責任を もってサービスを実施いたします。なお、補修用性 能部品の保有期間は製造打切り後最低8年となって おります。尚、保証期間中の修理などアフターサー ビスについてのご不明の場合は、お買上げ店か右記、 お近くのサービスネットワーク(ステレオサービス 係) 宛お問い合わせください。

#### ■サービスをご依頼される前に

ご使用中に"故障ではないか"とお思いになる点が ございましたら、まず本文中"故障と思われるとき には…"の項をお読みになってください。意外と故 障ではない場合があるものです。(ご依頼をお受けし てお伺いしますと、故障でない場合でも点検代と出 張曹を頂戴させていただきますのでご注意ください。)

#### ■サービスのご依頼

サービスをご依頼なさるときは、お名前、ご住所、 電話番号をハッキリお知らせください。またお勤め で昼間ご不在の方は、お勤め先の電話番号、もしく は連絡方法をお知らせください。 (ステレオの具合 をもう少し詳しくおたずねしたいときや、万一やむ をえぬ事情によって、お約束を変更しなければなら ないようなときにお客さまにご迷惑をおかけしない ですみます。)

#### ■日本楽器各支店への持ち込み修理

故障の場合、出張サービスのご依頼をなさらずに、 直接ご自分でお買い上げ店、又は最寄りの日本楽器 各支店へお持ちいただければ、出張料などの経費の 点でお徳です。(右のステレオサービス係又は次頁 の日本楽器各支店の所在地と電話番号をご参照くだ 3120)

#### ■ステレオの状態は詳しく

サービスをご依頼なさるときは、ステレオの状態を できるだけ詳しくお知らせください。またセットの 品名、製造番号などもあわせてお知らせください。 (あらかじめ補修部品などを手配し、早く、確実に サービスにお伺いできます。)

#### ■サービスのお約束

昼間ご不在がちのお客さまや留守がちのお客さまは、 できるだけお伺いする日時を事前にお約束させて頂 きたく存じます。万一、お約束した日時にご都合が 悪い時には、できるだけ早くご連絡くださるように お願いいたします。(出張料の二重負担が防止でき、 お徳です。)

#### ■サービスネットワーク(ステレオサービス係)

北海道事業所・〒064 札幌市中央区南十条西 | 丁目(ヤマハセンター内)

TEL (011)512-6111

仙台市原町南目薬師堂北2-1(宮城野センター) 仙台事業所·〒983

TEL (0222)95-6111

東京都千代田区神田駿河台3-4(龍名館ビル4F) 東京事業所・〒101

TEL (03)255-2241

浜松市田町32(東京海上ビル5F) 浜 松 駐 在·〒430

TEL (0534)54-4115

名古屋事業所 • 〒460 名古屋市中区錦1-18-28

TEL (052)201-5141

北 陸 駐 在・〒921 金沢市泉本町7-7(ヤマハ金沢センター) TEL (0762)43-6111

大阪事業所・〒550 大阪市西区江戸堀I-9-I(肥後橋センタービル6F)

TEL (06)445-6421

四 国 駐 在・〒760 高松市西宝町2丁目6-44(高松センター)

TEL (0878)33-2233

広 島 駐 在・〒731-01 広島市祇園町西原2205-3

TEI (08287)4-3787

九 州 事業 所·〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4

TEL (092) 472-2151

#### 日本楽器製造株式会社


本社·工場 〒430·浜松市中沢町IO-I TEL-0534(65)|||| 東京支店 〒104・東京都中央区銀座7-9-18/パールビル内 TEL-03(572)3111 銀座店〒104.東京都中央区銀座7-9-14 TEL-03(572)3131 横浜支店 〒231・横浜市中区本町6-61-1 TEL-045(212)3111 横 浜 店 〒220・横浜市西区南幸2-15-13 TEL-045(311)1201 千葉支店 〒280・千葉市千葉港2-1/千葉中央コミュニティセンター内 TEL-0472(47)6611 関東支店 〒370・高崎市歌川町8番地/高崎センター内 TEL · 0273(27)3366 大阪支店 〒564・吹田市新芦屋下1-16 TEL · 06(877)5151 心斎橋店 〒542.大阪市南区心斎橋筋2-39 TEL-06(211)8331 神戸支店 〒651・神戸市葺合区浜辺通り6丁目1の36 TEL-078(232)1111 神 戸 店 〒650・神戸市生田区元町通2-188 TEL-078(321)1191 四国支店 〒760・高松市西宝町2丁目6-44

TEL-0878(33)2233

四 国 店 〒760·高松市丸亀町8-7 TEL·0878(51)7777

名古屋支店 〒460・名古屋市中区錦1-18-28 TEL-052(201)5141 北陸 支店 〒921・金沢市泉本町7-7 TEL-0762(43)6111 九州支店 〒812・福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL-092(472)2151 福 岡 店 〒810・福岡市中央区天神1-11/福岡ビル内 TEL-092(721)7621 小 倉 店 〒802・北九州市小倉区魚町1-1-1 TEL-093(531)4331 北海道支店 〒064・札幌市中央区南十条西 | 丁目/ヤマハセンター TEL-011(512)6111 仙台支店 〒983・仙台市原町南目薬師堂北2-1 TEL-0222(95)6111 仙 台 店 〒980・仙台市一番町2-6-5 TEL · 0222(27)8511 広島支店 〒730・広島市紙屋町1-1-18 TEL-0822(48)4511 浜松支店 〒430·浜松市田町32 TEL-0534(54)4115 浜 松 店 〒430·浜松市鍛冶町122 TEL-0534(54)4111 海外支店 ロスアンゼルス・メキシコ・ハンブルグ

シンガポール・フィリピン



#### 日本楽器製造株式会社